



Assembly Instructions

SYNE K2702-85PHR SKU#11527023 11527035

***CAUTION: The item is heavy, assembly should be performed by two people.

Manufactured for Rooms To Go


PARTS LIST			
Front Wood Leg (2 pieces)		Rear Wood Leg (2 pieces)	
Transformer			

Step 1
The wood legs and the transformer (P) are located in a box at the rear of the seat. Place the transformer aside for later.

Each leg needs a plastic washer; slide the washers onto the bolt of each leg.

Step 2
Attach each leg to the corresponding pre-drilled holes by turning them in a clockwise direction until they are tight.

Note: Do not over-tighten the legs, as damage could occur.



Step 3
Slide the metal receiver (A) over the metal post (B) to connect the seat back. Press both sides of the back firmly downward until the back is locked in place over the metal post.

Step 4
Locate the power cord C attached to the bottom back and connect it to plug D located at the rear of the seat.

Step 5
Connect the transformer (P) to the DC port located at the rear of the arm.

Note:
Make sure all plugs and cords are connected on the product before plugging the power cord into power outlet. Otherwise, damage can occur.

The USB ports (where applicable) are designed with working voltage of 5V, and can NOT be used to supply power for laptop computers (neither PC or Mac). Plugging a laptop computer into the USB port may end up damaging either the computer or the USB port due to unmatched working voltage.

WARNING

El mal uso puede provocar INCENDIO o MUERTE por DESCARGA ELÉCTRICA

Leer todas las instrucciones antes de usar este mobiliario.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desenchufe este accesorio de la toma de corriente eléctrica antes de limpiarlo o repararlo.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

1. Desenchufe del tomacorriente antes de colocar o quitar partes.

2. Nunca opere este accesorio si tiene un cable o enchufe eléctrico dañado, si no funciona correctamente, o si el cable o el enchufe eléctrico se ha dañado o se ha caído al agua. Deje de usar este equipamiento y llame a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

3. Mantenga el cable eléctrico y el enchufe lejos de superficies calientes y otras fuentes de calor.

4. Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.

5. Al operar, asegúrese de que el cable eléctrico no esté debajo de la base, las patas o el mecanismo de movimiento para evitar dañar el cable eléctrico o el enchufe.

6. No fuerce ni estire el cable eléctrico.

7. No utilice cables de extensión o tomas de corriente.

8. Mantener fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete.

WARNING

El mal uso puede provocar INCENDIO o MUERTE por DESCARGA ELÉCTRICA

Leer todas las instrucciones antes de usar este mobiliario.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

1. Siempre desenchufe este accesorio de la toma de corriente eléctrica antes de limpiarlo o repararlo.

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones a personas:

1. Desenchufe del tomacorriente antes de colocar o quitar partes.

2. Nunca opere este accesorio si tiene un cable o enchufe eléctrico dañado, si no funciona correctamente, o si el cable o el enchufe eléctrico se ha dañado o se ha caído al agua. Deje de usar este equipamiento y llame a un centro de servicio para que lo examinen y lo reparen.

3. Mantenga el cable eléctrico y el enchufe lejos de superficies calientes y otras fuentes de calor.

4. Para desconectar, gire todos los controles a la posición de apagado, luego retire el enchufe del tomacorriente.

5. Al operar, asegúrese de que el cable eléctrico no esté debajo de la base, las patas o el mecanismo de movimiento para evitar dañar el cable eléctrico o el enchufe.

6. No fuerce ni estire el cable eléctrico.

7. No utilice cables de extensión o tomas de corriente.

8. Mantener fuera del alcance de los niños. Esto no es un juguete.