

















ITEM NAME/ NOM D'ITEM: PRIEST LOUNGE CHAIR
ITEM#/NO.ITEM: 109393

PART LIST / LISTE DES PIÈCES

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)
					(A)  M6 x 50mm x4 (B)  M6 x 30mm x4 (C)  Ø6mm x8 (D)  x4 (E)  M5 x 32mm x8 (F)  4mm x1 (G)  x4
x1	x2	x1	x1	x1	

ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE



For missing parts or damaged parts, please call /
 Pour pièce manquante ou endommagée, veuillez appeler :

USA, Canada and Mexico: (866) 798-6663

AI-V2-220630