


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR

**Phillip 3-Arm Floor Lamp**

Model# 1534-22



1. Fasten tube (B) onto lamp base (A). Be careful not to twist power cord. Tighten securely.
2. Fasten tube (C) onto tube (B).
3. Fasten tube (D) onto tube (C).
4. Fasten socket assembly (E) onto tube (D).
5. Place shade (F) onto socket assembly (E).
6. Tighten socket ring (G) onto socket assembly (E)

**GENERAL PRODUCT INFORMATION:**

This product is suitable for dry locations only.

**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

-  
**BULB TYPE:** Please use 3 x 40 Watt incandescent or CFL bulb.

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit [www.adessohome.com](http://www.adessohome.com) for details.

**PARTS DIAGRAM**


- 1 - Base
- 1 - Tubes (B)
- 1 - Tubes (C)
- 1 - Tubes (C)
- 1 - Socket assembly (E)
- 3 - Shade (F)
- 3 - Socket Ring (G)

**ADESSO™**

353 West 39<sup>th</sup> Street 2<sup>nd</sup> Floor NY, NY 10018  
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806  
[www.adessohome.com](http://www.adessohome.com)

**PHILLIP LAMPARA DE PISO ESTILO ARBOL**

Modelo # 1533-22



1. Enrosque el tubo (b) sobre la base de la lámpara (a). Tenga cuidado de no torcer el cable eléctrico. Apriete bien.
2. Enrosque el tubo (c) en el tubo (b).
3. Enrosque el tubo (d) en el tubo (c).
4. Enrosque el tubo superior (e) en el tubo (d).
5. Coloque la pantalla (G) en la boquilla (f).
6. Apriete el anillo de la boquilla (h) en la boquilla (f) para asegurar la sombra.
7. Repita los pasos 5 y 6 para colocar las otras 2 pantallas.

**INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:**

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE**

**SEGURIDAD:** Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

**TIPO DE BOMBILLA:** Por favor utilice 3 bombillas incandescentes de 40 vatios máximos o bombillas CFL equivalentes.

**! INSPIRATE Y COMPARTE TU ESTILO !**

#myadesso

Visite [www.adessohome.com](http://www.adessohome.com) para más detalles

**DIAGRAMA DE LAS PIEZAS**


- 1 - Base (A)
- 3 - Tubos (B, C, D)
- 1 - Tubo superior (e)
- 3 - Ensamble de la boquilla (f)
- 3 - Pantalla (G)
- 3 - Anillo de la boquilla (h)

**ADESSO™**

353 West 39<sup>th</sup> Street 2<sup>nd</sup> Floor NY, NY 10018  
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806  
[www.adessohome.com](http://www.adessohome.com)

**PHILLIP LAMPARA DE PISO ESTILO ARBOL**

Modelo # 1533-22



1. Enrosque el tubo (b) sobre la base de la lámpara (a). Tenga cuidado de no torcer el cable eléctrico. Apriete bien.
2. Enrosque el tubo (c) en el tubo (b).
3. Enrosque el tubo (d) en el tubo (c).
4. Enrosque el tubo superior (e) en el tubo (d).
5. Coloque la pantalla (G) en la boquilla (f).
6. Apriete el anillo de la boquilla (h) en la boquilla (f) para asegurar la sombra.
7. Repita los pasos 5 y 6 para colocar las otras 2 pantallas.

**INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:**

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



**INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE**

**SEGURIDAD:** Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

**TIPO DE BOMBILLA:** Por favor utilice 3 bombillas incandescentes de 40 vatios máximos o bombillas CFL equivalentes.

**! INSPIRATE Y COMPARTE TU ESTILO !**

#myadesso

Visite [www.adessohome.com](http://www.adessohome.com) para más detalles

**DIAGRAMA DE LAS PIEZAS**

- 1 - Base (A)
- 3 - Tubos (B, C, D)
- 1 - Tubo superior (e)
- 3 - Ensamble de la boquilla (f)
- 3 - Pantalla (G)
- 3 - Anillo de la boquilla (h)

**ADESSO™**

353 West 39<sup>th</sup> Street 2<sup>nd</sup> Floor NY, NY 10018  
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806  
[www.adessohome.com](http://www.adessohome.com)