


# ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR GROVER LED FLOOR LAMP

2151-01 1.0

Model # 2151-01



Switch Directions:  
Push & hold switch to dim or brighten,  
push and release switch to change  
color temperature.

1. In order to tighten the adjustable arm for safety reasons, please use the provided Allen Wrench to screw in the mini screw at the arm joint. Please also find extra mini-screws in your parts bag in case this one gets lost.
2. Screw bottom pole onto upper pole and tighten.
3. Screw bottom pole onto base.
4. Insert cord plug into the driver.
5. Adjust the swing arm to the appropriate direction.

## GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable  
for dry locations only.



## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:


This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a feature to reduce the risk of electric shock. This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. DO NOT ALTER THE PLUG.

BULB TYPE: (1) 10W Integrated LED

# INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE PARA GROVER LAMPARA DE PISO LED

2151-01 1.0

Modelo # 2151-01



## Instrucciones del Interruptor:

Presione y mantenga pulsado el interruptor para atenuar o aclarar. Empujar y soltar el interruptor para cambiar el color de la temperature.

1. Para apretar el brazo oscilante ajustable de modo que se mantenga en su lugar en todas las posiciones, use la llave Allen para atornillar el mini tornillo en la unión del brazo oscilante. En su bolsa encontrará mini tornillos adicionales, en caso de que se le pierda uno.

2. Enrosque el poste inferior en el poste superior y apriete.

3. Enrosque el poste inferior en la base y apriete.

4. Inserte el enchufe del cable en el controlador.

5. Ajuste el brazo oscilante en la dirección adecuada.

## INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado solo para lugares secos.



## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Bombilla LED integrada de 10 vatios.

# ADESSO®

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001  
Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806  
www.adessohome.com