


Bergen Torchiere

Model# 4208-21



1. Screw pole (B) clockwise onto base (A) until tight.
2. Screw pole (B), (C),(D),(E) and socket holder (F) together .
You may need to pull any excess cord gently through the poles so that these two parts fit.
3. Unscrew pre-assembled butterfly screws (I) from shade holder (F).
4. Place the shade (G) and plastic plate (H) onto shade holder (F), then tighten the butterfly screws (I) .

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

BULB TYPE: Use only with maximum of 2*150 watt incandescent bulbs on upward lamp or 2*42 watt CFL bulbs (bulbs not included).


GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

Bergen Lámpara de Piso

Modelo# 4208-21



1. Enrosque el poste (B) hacia la derecha en la base (A) hasta que quede apretado.

2. Enrosque juntos los postes (B), (C), (D), (E) y el sostenedor de la boquilla (F).

Es posible que tenga que halar suavemente el exceso de cable a través de los postes de manera que estas dos piezas encajen.

3. Dessenrosque los tornillos de mariposa premontados (I) en el soporte de la pantalla (F).

4. Coloque la pantalla (G) y la placa de plástico (H) en el soporte de la pantalla (F), luego apriete los tornillos de mariposa (I).

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use solamente con 2 bombillas incandescentes de 150 vatios máximo o 2 bombillas CFL de 42 vatios (bombillas no incluidas).

! INSPIRATE Y COMPARTE TU ESTILO ;

#myadesso

Visite www.adessohome.com para más detalles