


ASSEMBLY INSTRUCTION FOR Sloan Shelf Floor Lamp

5426-22

1.0

Model# 5426-22



1. Screw the tube (B) onto base (A) clockwise until tight.
2. Screw the tube (C) and tube (B) together.
3. Screw tube (C), (D) and (E) together. You may need to pull any excess cord gently through the base so that these two parts fit.
4. Insert socket holder (F) to tube (E) and tighten it with the hex screw (G) by using allen wrench (H).
Note: The socket holder (F) should curve toward the glass table .
5. Put shade (I) onto the socket holder (F) by using finial (J) to tighten it.
6. Screw glass (K) onto the tube (C) clockwise until tight.

GENERAL PRODUCT INFORMATION:

This product is suitable for dry locations only.



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

This portable lamp has a polarized plug as a feature to reduce the risk of electric shock (one blade is larger than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not use with an extension cord unless the plug can be fully inserted. **DO NOT ALTER THE PLUG .**

BULB TYPE: Use only with maximum of 2*60 watt incandescent bulbs (bulbs not included).

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

PARTS DIAGRAM


(3)* hex screw(G)

(1)* allen wrench (H)

(1)* finial (J)

Sloan Lámpara de Piso con Estante

Modelo# 5426-22



1. Enrosque el poste (B) en la base (A) hacia la derecha hasta que quede apretado.
 2. Enrosque el poste (C) y el poste (B) juntos.
 3. Enrosque los postes (C), (D) y (E) juntos. Es posible que tenga que halar suavemente cualquier exceso de cable a través de la base para que estas dos partes encajen.
 4. Inserte el sostenedor de la boquilla (F) en el poste (E) y apriételo con el tornillo hexagonal (G) usando la llave allen (H).
- Nota: el sostenedor de la boquilla (F) debe curvarse hacia la mesa de vidrio.**
5. Coloque la pantalla (I) en el sostenedor de la boquilla (F) y use el florón (J) para apretarla.
 6. Atornille el vidrio (K) en el poste (C) hacia la derecha hasta que quede apretado.

INFORMACION GENERAL DEL PRODUCTO:

Este producto es adecuado sólo para lugares secos.



Intertek

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD:

Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una paleta es más ancha que la otra), función de seguridad que reduce el riesgo de una descarga eléctrica. Este enchufe encajará en un tomacorriente polarizado en un sólo sentido. Si el enchufe no entra completamente en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si aún así no encaja, llame a un electricista calificado. Nunca use un cable de extensión a menos que el enchufe pueda insertarse por completo. **NO MODIFICAR EL ENCHUFE.**

TIPO DE BOMBILLA: Use sólo con 2* bombillas incandescentes de 60 Vatios máximo (bombillas no incluidas).

GET INSPIRED. SHARE YOUR STYLE.

#myadesso

Visit www.adessohome.com for details.

PARTS DIAGRAM

(3)* tornillo hexagonal (G)

(1)* llave allen (H)

(1)* florón (J)

ADESSO®

21 Penn Plaza Suite 909 New York, NY 10001

Tel: (212) 736 4440 Fax: (212) 736 4806

www.adessohome.com