
DANCE DECOR

99201178

TL212122RTG POLKA DOT PUPPY TABLE LAMP



DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS. PLEASE CONTACT YOUR RETAIL STORE OR WWW.ROOMSTOGO. COM WITH SERVICE OR PARTS REPLACEMENT REQUEST.



Version 1 - 2024-05-05

DANCE DECOR TL212122RTG POLKA DOT PUPPY TABLE LAMP

99201178

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



Read all instructions before using this furnishing.

DANGER - To reduce the risk of electric shock.

- This portable lamp has a polarized plug (one blade is wider than the other) as a safety feature to reduce the risk of electric shock.
- This plug will fit in a polarized outlet only one way.
- If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug.
- If it still does not fit, contact a qualified electrician.
- Never use with an extension cord unless the plug can be fully inserted.
- Do not alter the plug.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORANTES



Leer todas las instrucciones antes de usar este mobiliario.

PELIGRO - Para reduce el riesgo de descargas eléctrica.

- Esta lámpara portátil tiene un enchufe polarizado (una hoja es más ancha que la otra) como característica de seguridad para reducir el riesgo de descarga eléctrica.
- Este enchufe encajará en una salida polarizada de una sola manera.
- Si el enchufe no encaja completamente en el tomacorriente , invierta el enchufe.
- Si aún no encaja, comuníquese con un electricista calificado.
- Nunca lo use con un cable de extensión a menos que el enchufe se pueda insertar completamente.
- No altere el enchufe.



DO NOT USE SUBSTITUTE PARTS. PLEASE CONTACT YOUR RETAIL STORE OR WWW.ROOMSTOGO. COM WITH SERVICE OR PARTS REPLACEMENT REQUEST.

