MANUAL DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

COD BR: 86700

COD US: 89252

Introdução
Introduction
Introducción

Leia atentamente este manual e siga os passos indicados para uma perfeita montagem.
Read this manual and follow the steps for the perfect fit.
Lea este manual y siga los pasos para el ajuste perfecto.

Antes de começar a montagem prepare o ambiente, deixando-o completamente limpo e com bom espaço para iniciar o trabalho.

Prepare the room before starting the assembly, leaving it completely clean and the area in good condition to start the work.

Antes de comenzar el montaje preparar el ambiente, dejándolo completamente limpio y con bueno espacio para comenzar el trabajo.

Forre a área de montagem com um cobertor ou tapete. Assim, você evita avarias nas peças durante o processo de montagem.

Cover the assembly area with a blanket or carpet, to avoid damaging on the parts during the assembly process.

Cubrir la zona de ensamble con una manta o alfombra. De este modo, se evitan daños en las piezas durante el proceso de montaje.

Evite acidentes
Avoid accidents
Prevenir accidentes

Não escale ou se apoie na mesa.

Do not climb or lean on the table.

No se suba ni se apoye en el mesa.

Dimensões e ferramentas
Dimensions and tools
Dimensiones y herramientas

Dimensões:
L: **853** A: 299 P: 816 mm

Dimensions:
W: **33.58** H: 11.77 D: 32.13 inches

Dimensiones:
L: **853** A: 299 P: 816 mm

COD BR: 86700

PEÇA	DESCRIÇÃO	QUANT.	CAIXA
001	TAMPO	1	1
050	PE DE MADEIRA	3	1

COD US: 89252

PART	DESCRIPTION	QTY	BOX
001	TABLETOP	1	1
050	LEG	3	1

PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CAJA
001	CUBIERTA	1	1
050	PATA	3	1

ACESSÓRIOS INCLUÍDOS NA CAIXA 01 - HARDWARE INCLUDED IN BOX 01 - ACCESORIOS INCLUIDOS EN LA CAJA 01

8056 x 12

8471 x 3

A =20KG - 44LB

PASSO 01
Encaixar 3x**8471** e parafusar 12x**8056** no Tampo **01.**

STEP 01
Attach 3x**8471** and screw 12x**8056** on Top Board **01.**

PASO 01
Montar 3x**8471** y atornillar el 12x**8056** en Cubierta **01.**

Posicionar usando furo guia.

Place them using pilot hole.

Posicionar usando agujero piloto.

PASSO 02
Encaixar e parafusar 3x Pes **50** no Tampo **01.**

STEP 02
Attach and screw 3x Legs **50** on Top Board **01.**

PASO 02
Montar y atornillar 3x Pata **50** en Cubierta **01.**

9287