


Assembly | Asamblea | Assemblage

PO#

Customer service | Servicio al cliente | Service clientèle: 800.633.5096








Product number | Número de producto | Numéro de produit

MS1139256


Thank you for your purchase! | ¡Gracias por tu compra! | Merci pour votre achat!

Assembly | Asamblea | Assemblage



Assembly | Asamblea | Assemblage

Techniques | Técnicas | Techniques



Care | Cuidado | Entretien














Safety | Seguridad | Sécurité


















Note! | ¡Nota! | Remarque!





Assembly | Asambla | Assemblage

<p>A x1</p>  <p>Top panel Panel superior Panneau du haut</p>	<p>B x1</p>  <p>Bottom panel Panel inferior Panneau du bas</p>	<p>C x2</p>  <p>Side panel Panel lateral Panneau latéral</p>
<p>D x1</p>  <p>Left vertical panel Panel vertical izquierdo Panneau vertical gauche</p>	<p>E x1</p>  <p>Right vertical panel Panel vertical derecho Panneau vertical droit</p>	<p>F x3</p>  <p>Door Puerta Porte</p>
<p>G x2</p>  <p>Side adjustable shelf Balda lateral ajustable Tablette latérale réglable</p>	<p>H x1</p>  <p>Middle adjustable shelf Estante medio ajustable Étagère moyenne réglable</p>	<p>I x1</p>  <p>Back panel Panel posterior Panneau arrière</p>
<p>J x2</p>  <p>Leg frame Marco de la pierna Cadre de jambe</p>	<p>K x1</p>  <p>Rail Carril Rail</p>	

Assembly | Asamblea | Assemblage


<p>1 ×11</p>  <p>Bolt with washers Perno con arandelas Boulon avec rondelles Ø1/4"×1-1/4"L</p>	<p>2 ×1</p>  <p>Allen wrench Llave Allen Clé Allen</p>	<p>3 ×16</p>  <p>Cam bolt Perno de leva Boulon à came</p>
<p>4 ×16</p>  <p>Cam lock Bloqueo de leva Serrure à came</p>	<p>5 ×16</p>  <p>Cover Tapa Couverture</p>	<p>6 ×18</p>  <p>Wood dowel Clavija de madera Cheville en bois Ø8×30mm</p>
<p>7 ×3</p>  <p>Magnet Imán Aimant</p>	<p>8 ×12</p>  <p>Screw Tornillo Vis ø3×12mm L</p>	<p>9 ×26</p>  <p>Screw Tornillo Vis ø3×16mm L</p>
<p>10 ×6</p>  <p>Hinge Bisagra Charnière</p>	<p>11 ×36</p>  <p>Screw Tornillo Vis ø3×14mm L</p>	<p>12 ×12</p>  <p>Shelf support Soporte de estantería Support d'étagère</p>
<p>13 ×4</p>  <p>Bracket Soporte Support</p>	<p>14 ×4</p>  <p>Screw Tornillo Vis ø3×16mm L</p>	<p>15 ×4</p>  <p>Anchor Ancla Ancre</p>

Assembly | Asamblea | Assemblage


<p>16</p> <p>x4</p>  <p>Screw Tornillo Vis 8#x1-1/4" L</p>	<p>17</p> <p>x2</p>  <p>Tie Lazo L'attache</p>
---	---

Assembly | Asamblea | Assemblage


B




J (x2)




K




1 (x11)



2




6 (x2)



Step 1: Attach leg frame (J) to bottom panel (B) using bolt with washer (1) and Allen wrench (2) as shown.

Paso 1: Fije el marco de la pata (J) al panel inferior (B) usando un perno con arandela (1) y una llave Allen (2) como se muestra.


Étape 1: Fixez le cadre du pied (J) au panneau inférieur (B) à l'aide d'un boulon avec rondelle (1) et d'une clé Allen (2), comme illustré.




Step 2: Attach rail (K) to bottom panel (B) using bolt with washer (1), wood dowel (6) and Allen wrench (2) as shown.

Paso 2: Fije el riel (K) al panel inferior (B) usando un perno con arandela (1), un taco de madera (6) y una llave Allen (2) como se muestra.

Étape 2: Fixez le rail (K) au panneau inférieur (B) à l'aide d'un boulon avec rondelle (1), d'un goujon en bois (6) et d'une clé Allen (2) comme illustré.




Assembly | Asambla | Assemblage



Step 3: Attach magnet (7) to top panel (A) using screw (8) as shown.

Paso 3: Fije el imán (7) al panel superior (A) con el tornillo (8) como se muestra.


Étape 3: Fixez l'aimant (7) au panneau supérieur (A) à l'aide de la vis (8), comme illustré.




Step 4: Attach cam bolt (3) to top panel (A) as shown.

Paso 4: Fije el perno de leva (3) al panel superior (A) como se muestra.

Étape 4: Fixez le boulon à came (3) au panneau supérieur (A) comme illustré.





Assembly | Asambla | Assemblage



Step 5: Attach cam bolt (3) to bottom panel (B) as shown.

Paso 5: Fije el perno de leva (3) al panel inferior (B) como se muestra.


Étape 5: Fixez le boulon à came (3) au panneau inférieur (B) comme illustré.




Step 6: Attach side panel (C), left vertical panel (D) and right vertical panel (E) using cam lock (4), cover (5) and wood dowel (6) as shown.

Paso 6: Fije el panel lateral (C), el panel vertical izquierdo (D) y el panel vertical derecho (E) usando el cierre de leva (4), la cubierta (5) y la clavija de madera (6) como se muestra.

Étape 6: Fixez le panneau latéral (C), le panneau vertical gauche (D) et le panneau vertical droit (E) à l'aide de la serrure à came (4), du couvercle (5) et du goujon en bois (6) tel qu'illustré.





Assembly | Asambla | Assemblage




Step 7: Attach top panel (A) using cam lock (4), cover (5) and wood dowel (6) as shown.

Paso 7: Fije el panel superior (A) usando el cierre de leva (4), la cubierta (5) y la clavija de madera (6) como se muestra.

Étape 7: Fixez le panneau supérieur (A) à l'aide du verrou à came (4), du couvercle (5) et du goujon en bois (6), comme illustré.





Assembly | Asambla | Assemblage




Step 8: Attach back panel (I) using screw (9), bracket (13) and screw (14) as shown.

Paso 8: Fije el panel posterior (I) con el tornillo (9), el soporte (13) y el tornillo (14) como se muestra.

Étape 8: Fixez le panneau arrière (I) à l'aide de la vis (9), du support (13) et de la vis (14) comme illustré.




Assembly | Asambla | Assemblage




Step 9: Attach hinge (10) to door (F) using screw (11) as shown.

Paso 9: Fije la bisagra (10) a la puerta (F) usando el tornillo (11) como se muestra.


Étape 9: Fixez la charnière (10) à la porte (F) à l'aide de la vis (11) tel qu'illustré.




F (x3)



10 (x6)




11 (x36)







Step 10: Attach door (F) to the body using screw (11) as shown.

Paso 10: Fije la puerta (F) al cuerpo usando el tornillo (11) como se muestra.

Étape 10: Fixez la porte (F) au corps à l'aide de la vis (11) tel qu'illustré.



Assembly | Asambla | Assemblage




To achieve uniform clearance around the door, you may need to adjust the door by tightening or loosening the two screws on the hinge itself.

Para lograr un espacio uniforme alrededor de la puerta, es posible que deba ajustar la puerta apretando o aflojando los dos tornillos de la bisagra.

Pour obtenir un jeu uniforme autour de la porte, vous devrez peut-être ajuster la porte en serrant ou en desserrant les deux vis de la charnière.

Assembly | Asamblea | Assemblage




Step 11: Attach side adjustable shelf (G) and middle adjustable shelf (H) using shelf support (12) as shown.


Paso 11: Fije el estante ajustable lateral (G) y el estante ajustable central (H) usando el soporte del estante (12) como se muestra.

Étape 11: Fixez la tablette latérale réglable (G) et la tablette centrale réglable (H) à l'aide du support de tablette (12) tel qu'illustré.




G (x2)



H (x1)



12 (x12)






Adjust the bottom nails to keep the door gap consistent.

Ajuste los clavos inferiores para mantener constante el espacio de la puerta.


Ajustez les clous du bas pour maintenir l'écart de la porte cohérent.

Assembly | Asambla | Assemblage


15 (x4)




Assembly | Asamblea | Assemblage





13 (x2)



16 (x4)





17 (x2)



Anti-tipping hardware must be used for this product to avoid tipping and injury.

Se deben utilizar herrajes anti-vuelco para este producto para evitar vuelcos y lesiones.

Le matériel anti-basculement doit être utilisé pour ce produit afin d'éviter le basculement et les blessures.




Push to open each door.

Presione para abrir cada puerta.

Appuyez pour ouvrir chaque porte.

Assembly | Asambla | Assemblage



Assembly | Asamblea | Assemblage

Replacement Parts or Damages

You should examine your merchandise promptly upon receipt. For product concerns, please contact SEI Furniture customer service at 800-633-5096 Mon-Fri 8:30 am - 5 pm CST. Please have your purchase information ready when you call.

Requests for missing or damaged parts must be requested within one year of purchase. Damages or missing parts reported outside of one year will not be honored. SEI Furniture is under no obligation to provide parts or replacement merchandise. Replacement part requests will not be honored for fully assembled or modified items.

For merchandise purchased from an online retailer, please contact their customer service for parts or returns.

Merchandise purchased as “like new,” “open box,” or “as is,” or from private parties are exempt from replacement parts.

One Year Limited Warranty

Product warranty applies to the original purchaser with items in original factory-sealed cartons. Proof of purchase date, price, and seller must be shown to validate the warranty. This warranty covers defects in manufacturing. It does not apply to any defects caused by negligence, misuse, accidental damage, or improper assembly. Glass and mirrors are excluded from this warranty. Warranty does not extend to cosmetic damage, accidents, misuse, abuse, or neglect. Liability for incidental or consequential damages is excluded to the maximum extent permitted by law.

After verification of claim, SEI Furniture will repair or replace any defective product or missing part. If the defective item must be returned in whole or in part, we will send written authorization and a pre-addressed shipping label for the return of any defective product or part.

No returns will be accepted without prior approval.

Assembly | Asamblea | Assemblage

Piezas de Repuesto o Daños

Debe examinar su mercancía inmediatamente después de recibirla. Si tiene inquietudes sobre el producto, comuníquese con el servicio al cliente de SEI Furniture al 800-633-5096 de lunes a viernes de 8:30 am a 5 pm CST. Tenga a mano la información de su compra cuando llame.

Las solicitudes de piezas faltantes o dañadas deben solicitarse en el plazo de un año a partir de la compra. Los daños o piezas faltantes informados fuera de un año no serán aceptados. SEI Furniture no tiene la obligación de proporcionar piezas o mercadería de reemplazo. No se aceptarán solicitudes de piezas de repuesto para artículos completamente ensamblados o modificados.

Para mercadería comprada en un minorista en línea, comuníquese con su servicio de atención al cliente para obtener piezas o devoluciones.

La mercancía comprada como "como nueva", "caja abierta" o "como está" o de particulares están exentas de piezas de repuesto.

Garantía Limitada de un Año

La garantía del producto se aplica al comprador original con los artículos en cajas de cartón originales selladas de fábrica. Se debe mostrar el comprobante de la fecha de compra, el precio y el vendedor para validar la garantía. Esta garantía cubre defectos de fabricación. No se aplica a ningún defecto causado por negligencia, mal uso, daño accidental o montaje inadecuado. Los vidrios y espejos están excluidos de esta garantía. La garantía no se extiende a daños cosméticos, accidentes, mal uso, abuso o negligencia. La responsabilidad por daños incidentales o consecuentes está excluida en la medida máxima permitida por la ley.

Después de la verificación de la reclamación, SEI Furniture reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso o pieza faltante. Si el artículo defectuoso debe devolverse en su totalidad o en parte, le enviaremos una autorización por escrito y una etiqueta de envío con la dirección predeterminada para la devolución de cualquier producto o pieza defectuosa.

No se aceptarán devoluciones sin aprobación previa.

Assembly | Asamblea | Assemblage

Pièces de Rechange ou Dommages

Vous devez examiner votre marchandise dès sa réception. Pour toute question concernant les produits, veuillez contacter le service client de SEI Furniture au 800-633-5096 du lundi au vendredi de 8h30 à 17h00 CST. Veuillez avoir vos informations d'achat prêtes lorsque vous appelez.

Les demandes de pièces manquantes ou endommagées doivent être effectuées dans l'année suivant l'achat. Les dommages ou pièces manquantes signalés en dehors d'un an ne seront pas honorés. SEI Furniture n'a aucune obligation de fournir des pièces ou des marchandises de remplacement. Les demandes de pièces de rechange ne seront pas honorées pour les articles entièrement assemblés ou modifiés.

Pour les marchandises achetées auprès d'un détaillant en ligne, veuillez contacter leur service client pour les pièces ou les retours.

Les marchandises achetées comme “comme neuves”, “boîte ouverte” ou “en l'état” ou auprès de parties privées sont exemptées de pièces de rechange.

Garantie Limitée d'un An

La garantie du produit s'applique à l'acheteur d'origine avec des articles dans des cartons d'origine scellés en usine. La date d'achat, le prix et le vendeur doivent être présentés pour valider la garantie. Cette garantie couvre les défauts de fabrication. Elle ne s'applique pas aux défauts causés par une négligence, une mauvaise utilisation, des dommages accidentels ou un assemblage incorrect. Le verre et les miroirs sont exclus de cette garantie. La garantie ne s'étend pas aux dommages cosmétiques, aux accidents, à la mauvaise utilisation, à l'abus ou à la négligence. La responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects est exclue dans la mesure maximale permise par la loi.

Après vérification de la réclamation, SEI Furniture réparera ou remplacera tout produit défectueux ou pièce manquante. Si l'article défectueux doit être retourné en tout ou en partie, nous vous enverrons une autorisation écrite et une étiquette d'expédition pré-adressée pour le retour de tout produit ou pièce défectueux.

Aucun retour ne sera accepté sans accord préalable.