



# 7532196COM 2 Door Storage Cabinet



Date of Purchase  
Lot Number:

B347532196COM00GO



THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

### Do Not Return This Product!

Contact our customer service team for help first.

Call: 1-866-452-4081 (toll free)

Monday-Friday 9am - 5pm CST

Visit: [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)



## WARNING

- Unit can tip over causing severe injury or death.
- Anchor unit to stud in wall (if instructed to).
- Do Not allow children to climb on unit.
- Put heavy items on lower shelves or drawers.



For the latest information on SystemBuild products  
follow us at Ameriwood Home



# Contact Us!

## Do NOT return this product!

Contact our friendly customer service team first for help.



Visit [systembuild.com](http://systembuild.com)

Assembly Tips




# Helpful Hints

PEOPLE NEEDED FOR ASSEMBLY: 2


ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- Open your item in the area you plan to keep it to avoid excessive heavy lifting.
- Identify, sort and count the parts before attempting assembly.
- Compression dowels are lightly tapped in with a hammer.
- Slides are labeled with a **R** (right) and **L** (left) for proper placement.
- Make sure to always face the point on the top of the Cam Lock towards the outer edge.
- Use all the nails provided for the back panel and spread them out equally.
- Back panel must be used to make sure your unit is sturdy.
- Do NOT use harsh chemicals or abrasive cleaners on this item.
- Never push, pull, or drag your furniture.






## Before You Start



- ✓ Read through each step carefully and follow the proper order
- ✓ Separate and count all your parts and hardware
- ✓ Give yourself enough room for the assembly process
- ✓ Have the following tools: Flat Head Screwdriver, #2 Phillips Head Screwdriver and Hammer
- ✓ Caution: If using a power drill or power screwdriver for screwing, please be aware to slow down and stop when screw is tight. Failure to do so may result in stripping the screw.


## Cam Lock Fastening System

This Cam Lock Fastening System will be used throughout the assembly process.



# Board Identification

Not actual size




**TOP**  
T7532196010GO  
QTY: 1 PC

**LEFT SIDE PANEL**  
T7532196020GO  
QTY: 1 PC

**RIGHT SIDE PANEL**  
T7532196030GO  
QTY: 1 PC

**FIXED SHELF**  
T7532196040GO  
QTY: 1 PC




**ADJUSTABLE SHELF**  
T7532196050GO  
QTY: 2 PCS

**BOTTOM PANEL**  
T7532196060GO  
QTY: 1 PC

**TOP APRON**  
T7532196070GO  
QTY: 1 PC

**LOWER APRON**  
T7532196080GO  
QTY: 1 PC

**WOOD BLOCK**  
T7532196090GO  
QTY: 1 PC



**DOOR**  
T7532196100GO  
QTY: 2 PCS


**LEFT APRON**  
T7532196110GO  
QTY: 1 PC

**RIGHT APRON**  
T7532196120GO  
QTY: 1 PC

**BACK PANEL**  
T7532196130GO  
QTY: 1 PC


# Board Identification

Not actual size




# Part List


## Actual Size




CAM LOCK  
TGO2100




CAM BOLT  
TGO2000




WOOD DOWEL  
TGO2900




BOLT  
TGO1608




SCREW  
TGO1012




SCREW  
TGO1315




STRIKE PLATE  
TGO3525




SCREW  
TGO1301




SCREW  
TGO1008




SCREW  
TGO1304




SCREW  
TGO1314




COVER  
TGO2219




SHELF SUPPORT  
TGO2800




HANDLE  
TGO5510




MAGNETIC CATCH  
TGO6511



WALL ANCHOR  
TGO6501







HINGE  
TGO4306



WALL BRACKET  
TGO3502



## Not Actual Size

## STEP 1







1.1 Screw (2) into (A) as illustrated.


1.2 Attach (G) & (I) to (A) with (3) & (9) as illustrated.



## STEP 2







- 2.1 Insert (3) into (F) as illustrated.  
2.2 Attach (16) to (F) & (I) with (6) as illustrated.










## STEP 3



- 3.1 Screw (2) into (L) & (M) as illustrated.  
3.2 Attach (18) to (L) & (M) with (11) as illustrated.




## STEP 4








4.1 Screw (2) into (B), (C) & (H) as illustrated.

4.2 Insert (3) into (B), (C), (D) & (H) as illustrated.




## STEP 5







Proper orientation of CAM LOCK

- 5.1 Attach (L) to (B) with (1) as illustrated.
- 5.2 Attach (M) to (C) with (1) as illustrated.
- 5.3 Attach (H) to (F) with (1) as illustrated.




## STEP 6








Proper orientation of CAM LOCK

Attach (D) & (F) to (B) & (C) with (1) as illustrated.




## STEP 7





Proper orientation of CAM LOCK

Attach (A) to sub-assembly **B/C/D/F** from previous step with (1) as illustrated.




## STEP 8




**IMPORTANT!** THE BACK PANEL IS A STRUCTURAL PART OF THIS UNIT AND MUST BE INSTALLED PROPERLY.


Attach (N) to sub-assembly **A/B/C/F** from previous step with (8) as illustrated. Assure that the unit is square. Distance from corner to corner must be equal as shown.









## STEP 9




Insert the shelf supports at the desired level and place the adjustable shelves (E) onto the shelf supports.



## STEP 10










- 10.1 Attach (J) to sub-assembly **A/B/C/F** from previous step with (11) as illustrated.
- 10.2 Attach (7) to (J) with (5) as illustrated.
- 10.3 Attach (15) to (J) with (4) as illustrated.






## STEP 11





Drill a 3/16" (5 mm) diameter hole in the wall. Tap the wall anchor (17) into the hole until it is flush.

**Warning**


This unit must be anchored to a stud or wall as shown. Failure to do so could cause severe injury.



## STEP 12




**To adjust the vertical height.**  
Loosen screw "A" and adjust door.  
Tighten screw "A".



**To adjust side ways.**  
Loosen screw "B" and adjust door.  
Tighten screw "B".

## Maximum Loads

This unit has been designed to support the maximum loads shown. Exceeding these load limits could cause sagging, instability, product collapse, and/or serious injury.



**Warning: Risk of injury to persons - do not place a television on this furniture. This furniture is not approved for use with a television.**

### Certificate of Conformity

1. This certificate applies to the Dorel Home Furnishings, Inc. *product identified by this instruction manual.*
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is distributed by: Dorel Home Furnishings, Inc.  
410 East First Street South  
Wright City, MO 63390  
636-745-3351
4. Site of Manufacture: Binh Duong, Viet Nam
5. See front page of instruction manual for date of manufacture.

---

**Register your product to receive the following:**



- \* New trend details - sneak peek on what's new
- \* Surveys - have a voice within our community
- \* Exclusive deals and discount codes
- \* Quick and easy replacement part service

To register your product, visit [systembuild.com](http://systembuild.com)

*5 Star Rating*



Visit your local retailer's website, rate your purchased product and leave us some feedback!

We would like to extend a big "Thank You" to all of our customers for taking the time to assemble this Systembuild product, and to give us your valuable feedback.

*Thank You!*

### Cubierta Delantera

Este libro de instrucciones contiene información **IMPORTANTE** de seguridad. Por favor lea y manténgalo para referencia en el futuro.

**No Regrese este producto!** Comuníquese con nuestro amigoso equipo de servicio al cliente para obtener ayuda.

Llámenos al: 1-866-452-4081 (Gratis) Lunes - Viernes 9am - 5pm CST

**Visitar:** [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

### PRECAUCION

Este mueble puede volcarse y causar graves heridas y/o muerte.

Anclar el mueble a un poste de madera en la pared (si esto se requiere).

No Permita que los niños monten el mueble.

Mantenga los artículos más pesados en los cajones de abajo.

### Consejos Útiles (página 2)

- Abra su artículo en el área donde usted planea utilizarlo para evitar levantar y moverlo menos
- Identificar, ordenar y contar las piezas antes de intentar ensamblar
- Las clavijas de compresión se golpean con un martillo
- Las diapositivas están marcadas con una R (derecha) y L (izquierda) para la colocación correcta
- Asegúrese de que siempre este el punto localizado en la parte superior de bloqueador de leva este volteado hacia borde exterior
- Utilizar todos los clavos para el panel de atrás y distribuirlos por igual
- El panel de atrás debe utilizarse para asegurarse de que la unidad quede fija y firme
- No use químicas fuertes ni limpiadores abrasivos en este artículo
- Nunca empuje, tire ni arrastre los muebles

### Antes de Que Empieces (página 3)

- Lea cuidadosamente cada paso y siga el orden correcto

- Separar y contar todas sus piezas y hardware

- Dése suficiente espacio para el proceso de ensamble

- Tenga las siguientes herramientas: destornillador de cabeza plana, #2 cabeza Phillips

Destornillador y martillo

- Precaución: Si usa un taladro electrónico o un destornillador eléctrico para atornillar, por favor asegúrese que deje de atornillar cuando el tornillo este apretado. Fallar hacer esto puede causar barrer el tornillo.

### Sistema de fijar el bloqueo de leva (página 3)

Esta sistema de fijar el bloqueo de leva sera usado en todo el proceso ensamble.

## Español

---

### Página 7

- 1.1 Atornille (2) dentro de (A) como se ilustra.
- 1.2 Una la parte (G) & (I) con (A) con (3) & (9) como se ilustra.

### Página 8

- 2.1 Insertar (3) dentro de (F) como se ilustra.
- 2.2 Una la parte (16) con (F) & (I) con (6) como se ilustra.

### Página 9

- 3.1 Atornille (2) dentro de (L) & (M) como se ilustra.
- 3.2 Una la parte (18) con (L) & (M) con (11) como se ilustra.

### Página 10

- 4.1 Atornille (2) dentro de (B), (C) & (H) como se ilustra.
- 4.2 Insertar (3) dentro de (B), (C), (D) & (H) como se ilustra.

### Página 11

- 5.1 Una la parte (L) con (B) con (1) como se ilustra.
- 5.2 Una la parte (M) con (C) con (1) como se ilustra.
- 5.3 Una la parte (H) con (F) con (1) como se ilustra.

### Página 12

Una la parte (D) & (F) con (B) & (C) con (1) como se ilustra.

### Página 13

Una la parte (A) con subconjunto **B/C/D/F** del paso anterior con (1) como se ilustra.

### Página 14

**IMPORTANT:** El Panel trasero es una parte estructural de la unidad y debe ser instalado correctamente.

Una la parte (N) con subconjunto **A/B/C/F** del paso anterior con (8) como se ilustra.

Asegura que e; inidad es cuadrada.

Distancia de esquina a esquina debe ser igual como se muestra por favor.

### Página 15

Inserte los soportes de la estantería al nivel deseado y coloque los estantes ajustables (E) sobre los soportes de la estantería.

### Página 16

- 10.1 Una la parte (J) con subconjunto **A/B/C/F** del paso anterior con (11) como se ilustra.
- 10.2 Una la parte (7) con (J) con (5) como se ilustra.
- 10.3 Una la parte (15) con (J) con (4) como se ilustra.

## **Página 17**

Taladre un agujero de 3/16" (5mm) de diámetro en la pared. Golpee el soporte de pared (17) en el agujero hasta que esté nivelado.

**Advertencia!** Esta unidad debe ser anclada a la pared como se muestra. No hacerlo podría provocar severas lesiones.

## **Página 18**

### **Para ajustar la altura vertical.**

Afloje los tornillos "A" y ajuste la puerta.  
Apriete los tornillos "A".

### **Para ajustar los lados marcados.**

Afloje los tornillos "B" y ajuste la puerta.  
Apriete los tornillos "B".

## **Página 19**

### **CARGA MAXIMA**

Esta unidad ha sido diseñada para soportar la carga máxima anotada. El exceder estos límites puede causar inestabilidad, colapsarse y/o causar serias lesiones.

**ADVERTENCIA:** Riesgo de lesiones a las personas - no coloque un televisor sobre muebles. Este mueble no está aprobado para su uso con un televisor.

## **Página 20**

Registre su producto para recibir lo siguiente:

- \* Detalles de nuevas tendencias - Vistazo a lo nuevo
- \* Encuestas - alec su voz entre su comunidad
- \* Códigos de ofertas y descuentos exclusivos
- \* Fácil y rápido servicio de partes de remplace

Para registrar su producto, visite [systembuild.com](http://systembuild.com)

Clasificación de 5 estrellas

Visite el sitio web de su tienda local, califique su comprado y denos sus comentarios!

Nos gustaría enviar un gran "Agradecimiento" a todos nuestros clientes por tomarse el tiempo de ensamblar este producto de Systembuild, y por darnos sus valiosos comentarios.

Gracias

## Français

---

### Couverture Avant

CE LIVRET D'INSTRUCTION CONTIENT DES INFORMATIONS **IMPORTANTES** SUR LA SÉCURITÉ. VEUILLEZ LIRE ET GARDER POUR UNE RÉFÉRENCE FUTURE

**Ne retournez pas ce produit!** Contactez notre équipe de service à la clientèle amicale d'abord pour obtenir de l'aide.

**Appelez-nous:** 1-866-452-4081 (sans frais) du Lundi au Vendredi de 9h à 17h Heure Centrale

**Visitez:** [www.systembuild.com](http://www.systembuild.com)

### ATTENTION

Le meuble peut basculer et causer des blessures graves ou la mort.

Ancrer le meuble à une planche murale dans le mur (si indiqué).

Ne laissez pas les enfants grimper sur le meuble.

Placez les articles lourds sur les étagères ou dans les tiroirs inférieurs.

### Astuces Utiles (page 2)

- Ouvrez votre article dans la zone que vous prévoyez de le garder pour moins de levage lourd
- Identifier, trier et compter les pièces avant d'essayer d'assembler
- Les goujons de compression sont taraudés avec un Marteau
- Les glissières sont marquées d'un R (droit) et d'un L (gauche) pour un bon placement
- Assurez-vous toujours de faire face la pointe situé sur le haut de la Serrure de Came vers le bord extérieur
- Utiliser tous les clous fournis pour le panneau arrière et les répartir également
- Le panneau arrière doit être utilisé pour vous assurer que votre appareil est robuste
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs ou de nettoyeurs abrasifs sur cet appareil
- Ne jamais pousser, tirer, ou faire glisser votre meuble

### Avant de Commencer (page 3)

- Lisez attentivement chaque étape et suivez le bon ordre
- Séparez et comptez toutes vos pièces et matériaux
- Donnez-vous suffisamment de place pour l'assemblage
- Avoir les outils suivants: tournevis à tête plate, #2 tournevis Phillips, et Marteau
- Attention: Si vous utilisez une perceuse électrique ou un tournevis électrique pour visser, veillez à ralentir et arrêter lorsque la vis est bien serrée. Le non-respect de cette consigne peut endommager la vis.

### Système de Fixation de Came (page 3)

Ce Système de Fixation de Came sera utilisé tout au long de l'assemblage



## Français

---

### Page 7

- 1.1 Vissez (2) dans (A) omme illustré.
- 1.2 Attacher (G) & (I) à (A) avec (3) & (9) omme illustré

### Page 8

- 2.1 Insérer (3) dans (F) omme illustré.
- 2.2 Attacher (16) à (F) & (I) avec (6) omme illustré.

### Page 9

- 3.1 Vissez (2) dans (L) & (M) omme illustré.
- 3.2 Attacher (18) à (L) & (M) avec (11) omme illustré.

### Page 10

- 4.1 Vissez (2) dans (B), (C) & (H) omme illustré.
- 4.2 Insérer (3) dans (B), (C), (D) & (H) omme illustré.

### Page 11

- 5.1 Attacher (L) à (B) avec (1) omme illustré.
- 5.2 Attacher (M) à (C) avec (1) omme illustré.
- 5.3 Attacher (H) à (F) avec (1) omme illustré.

### Page 12

Attacher (D) & (F) à (B) & (C) avec (1) omme illustré.

### Page 13

Attacher (A) au sous-ensemble **B/C/D/F** de étape précédente avec (1) omme illustré.

### Page 14

IMPORTANT: Le panneau arrière est une partie structurale de cet appareil et doit être installé correctement.

Attacher (N) au sous-ensemble **A/B/C/F** de étape précédente avec (8) omme illustré.

Assurez-vous que le meuble est à égalité.

La disancee de coin doit être égale comme montré.

### Page 15

Insérez les supports d'étagère au niveau désiré et placez les étagères réglables (E) sur les supports de l'étagère.

### Page 16

- 10.1 Attacher (J) au sous-ensemble **A/B/C/F** de étape précédente avec (11) omme illustré.
- 10.2 Attacher (7) à (J) avec (5) omme illustré.
- 10.3 Attacher (15) à (J) avec (4) omme illustré.

### Page 17

Percez un trou de 5 mm (3/16 po) dans le mur. Enfoncez l'ancrage mural (17) dans le trou jusqu'à ce qu'il soit à égalité avec le mur.

**Avertissement!** Ce meuble doit être ancré à un montant ou au mur, comme montré. Sinon des blessures graves peuvent survenir.

### Page 18

#### **Pour régler la hauteur verticale.**

Desserrez la vis "A" et ajustez la porte.

Serrez les vis "A".

#### **Pour régler latéralement.**

Desserrez la vis "B" et ajustez la porte.

Serrez les vis "B".

### Page 19

#### CHARGES MAXIMALES

Ce meuble a été conçu pour supporter les charges maximales indiquées. En excédant ces limites de charge, le meuble pourrait devenir instable, s'effondrer, et/ou causer des blessures graves.

**AVERTISSEMENT :** Risque de blessure corporelle - ne pas placer une télévision sur ce meuble. Ce meuble n'est pas approuvé pour une utilisation avec une télévision.

### Page 20

Enregistrez votre produit pour recevoir les éléments suivantes:

- \* Détails sur les nouvelles tendances - un aperçu sur les nouveautés
- \* Sondages - avoir une voix au sein de notre communauté
- \* Offres exclusives et codes promo
- \* Service de pièces de rechange rapide et facile

Pour enregistrer votre produit, visitez [systembuild.com](http://systembuild.com)

5 Étoiles

Visitez le site Web de votre détaillant local, évaluez votre produit acheté et laissez-nous quelques commentaires !

Nous tenons à offrir un grand "Merci" à tous nos clients pour avoir pris le temps d'assembler ce produit "Systembuild", et de nous donner vos commentaires précieux.

Merci



